Weber Snelcement

Stap voor stap



Stap 1: Verdiep indien nodig het te repareren gat. Maak de oppervlakte schoon en stofvrij, bevochtig de ondergrond.



Stap 2: Maak Weber Snelcement aan in een kleine hoeveelheid die in 5 minuten verwerkt kan worden.



Stap 3: Vul het gat volledig met de specie en druk dit goed aan. Werk de oppervlakte strak af.

Weber Beamix
Hastelweg 161 - 5652 CJ, Eindhoven
www.nl.weber