

Stappenplan

Weber Beton reparatie



Stap 1

Maak de ondergrond goed schoon. Meng de mortel met het water, gebruik hiervoor een boormachine met de roerspindel.



Stap 2

Neem met de troffel wat specie en vul de te repareren ruimte. De specie is toepasbaar in laagdiktes van 2 tot 50 mm.



Stap 3

Laat de specie een paar minuten uitharden, strijk daarna glad met een troffel.

Klus is klaar in ca. 15 minuten. Het beton is na 2 uur al licht belastbaar.