

Stappenplan

Weber Egalisatie



Stap 1

Behandel de vloer voor met **Weber Vloerprimer** en volg de instructies op de verpakking.



Stap 2

Doseer het water in een kuip en meng de mortel met een boormachine en roerspindel ca. 2 minuten tot er een klontvrije specie ontstaat.



Stap 3

Meng niet meer mortelspecie dan binnen 20 minuten verwerkt kan worden. Voer bij grote oppervlakken de klus met meerdere mensen uit.



Stap 4

Giet de egalisatiemortel gelijkmatig uit en verdeel deze met de **Weber Vloerspaan** voor een vlak resultaat.



Stap 5

Houd tijdens de verwerking en uitharding ramen en deuren gesloten. De vloer is na ca. 4 uur beloopbaar en na 1 à 3 weken af te werken.