

Stappenplan

Weber Diepgrond



Stap 1

Aanbrengen met een kwast of roller, bij voorkeur van onder naar boven werken, zodat je aanzetten (druppels) vermindert.