

Stappenplan

Weber Gevelimpregneer universeel

Stap 1

Sterk vervuilde gevels eerst reinigen met **Weber Gevelreiniging universeel**.



Stap 2

Aanbrengen van onder naar boven. Indien gekozen wordt voor het aanbrengen met spuit, nog even na rollen voor optimaal resultaat.



Stap 3

Na ca. 2 uur stap 2 nogmaals herhalen.



Stap 4

Glas, kozijnen of andere materialen die per ongeluk geraakt zijn direct reinigen met water en zeep.

