

Stappenplan

Weber Gevelreiniging universeel

Stap 1

Het te reinigen oppervlakte eerst licht voor bevochtigen (dit om de zuiging egaal te maken).

Stap 2

Aanbrengen van onder naar boven met een kwast, roller of spuit.

Stap 3

Goed inborstelen met een harde bezem.

Stap 4

Afspoelen na minimaal 2 en maximaal 24 uur. Bij voorkeur onder lage druk, door middel van bijvoorbeeld een tuinslang.