

Stappenplan

Weber Spacks reno handpleister

Stap 1

Grote gaten eerst
dichtzetten met
Weber Snelcement.



Stap 2

Handpleister aan-
brengen met een
roestvrijstalen
spaan of spackmes
tot een laagdikte
van 2 mm.



Stap 3

Na voldoende
droging (hand-
droog), een pleister-
laag (dunner dan 1
mm) aanbrengen
met een roest-
vrijstalen spaan
of spackmes.



Stap 4

Eventuele
aanzetten weg-
schuren (korrel 120
of fijner).

