

Stappenplan

Weber Stabilisé

Stap 1

Zorg voor een ondergrond die stabiel en waterdoorlatend is. De ideale onderlaag bestaat uit grond en steenslag/steenpuin.



Stap 2

Plaats eerst de boordstenen en breng dan de eerste laag **Weber Stabilisé** aan. Rei deze vlak af en tril de laag vervolgens aan d.m.v. een trilplaat.



Stap 3

Breng de tweede laag **Weber Stabilisé** aan waarin de bestrating geplaatst kan worden.

