

# Stappenplan

## Weber Vlekken isotex

### Stap 1

Zorg ervoor dat de ondergrond goed gereinigd is. Poederende of zanderige ondergrond voorbehandelen met **Weber Diepgrond**.



### Stap 2

Roer de **Weber Vlekken isotex**.



### Stap 3

Kruislings aanbrengen met een kwast of roller. Na voldoende droging (handdroog) de 2e laag aanbrengen.



### Stap 4

**Weber Vlekken isotex** dient altijd afgewerkt te worden met bijvoorbeeld muurverf.

