

Stappenplan

Weber Vlekken isovoorstrijk

Stap 1

Zorg ervoor dat de ondergrond goed gereinigd is. Poederende of zanderige ondergronden voorbehandelen met **Weber Diepgrond**.



Stap 2

Kruislings aanbrengen met een kwast of roller. Zorg voor een volledige dekking.

