

Stappenplan

Weber Voegmiddel waterdicht

Stap 1

Laat de lijm 1 à 2 dagen goed uitharden. Verwijder de mortelresten uit de voegen. Maak de tegels met een vochtige doek schoon.

Stap 2

Breng voldoende voegmiddel diagonaal aan. Zorg voor een volle voeg. Laat het voegmiddel even aantrekken.

Stap 3

Verwijder overtollig voegmiddel en maak daarna de tegels schoon met een vochtige spons. Reinig de spons regelmatig in een emmer met water.

Stap 4

De was die op de tegels achterblijft, kun je later met een droge doek verwijderen. Is de vloer gevoegd en schoon, bevochtig deze daarna met een plantenspuit.