

Stappenplan

Weber Beamix Decoratieve buitenstuc: cementer



Stap 1

Behandel de muur minimaal twee uur voor aanvang van het cementeren voor met **Weber Beamix Universele primer**.



Stap 2

Maak het product aan volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.



Stap 3

Breng de specie met een blokkwast of handveger dekkend aan op de muur.



Stap 4

Grove korrels kunnen verwijderd worden met een zachte handveger. Doe dit nadat de specie is aange-trokken.