

Stappenplan

Weber Beamix Decoratieve buitenstuc: stucen

Stap 1

Behandel sterk zuigende ondergronden voor met **Weber Beamix Universele primer**.



Stap 2

Maak het product aan volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.



Stap 3

Breng de specie met een minimale laagdikte van 1 cm aan met een spaan op de muur.



Stap 4a

Afhankelijk van het gewenste eindresultaat zijn er twee manieren om af te werken:
a. Grof en onregelmatig met een spaan aanbrengen (Toscaans effect).



Stap 4b

Afhankelijk van het gewenste eindresultaat zijn er twee manieren om af te werken:
b. Glad afwerken met een schuurbord.

