

Stappenplan

Weber Beamix Metselmortel voor tuinmuren



Stap 1

Stel indien gewenst profielen.

Maak het product aan volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.



Stap 2

Breng de specie dun aan met een lijmkam of troffel.

Vlij de steen in de specie. Zorg dat de voegen rond de steen gevuld zijn.



Stap 3

Krab na het aantrekken van de specie de voegen 1 tot 1,5 cm uit voor een nog natuurlijkere uitstraling.



Stap 4

Verwijder de losse delen met een veger.