

Stappenplan

Weber Beamix Voegmortel

Stap 1

Maak de muur van tevoren schoon met een droge harde borstel. Bij het voegen van bakstenen de muur bevochtigen met een rustige waterstraal.



Stap 2

Voor de lintvoegen gebruik je een bord. Zet het bord net onder de voeg en druk de specie met een lange voegspijker in de lintvoeg.



Stap 3

Voor de stootvoegen: pak in één hand een bolletje aangeмаakte specie en druk met een korte of afgezaagde voegspijker de specie in de stootvoeg.



Stap 4

Borstel de gevoegde muur na als de specie nog zacht is. Doe dat altijd met een droge, zachte borstel.



Stap 5

Voor het beste resultaat is het aan te raden om na het voegen en het schoonborstelen de muur te benevelen.

