

Stappenplan

Weber Egalisatie zichtvloer

Stap 1

Behandel de vloer goed voor met **Weber Vloerprimer** en volg de instructies op de verpakking. Indien nodig nogmaals primeren.



Stap 2

Doseer de juiste hoeveelheid water in een kuip en meng de mortel met een boormachine en roerspindel ca. 2 minuten tot er een klontvrije specie.



Stap 3

Meng niet meer mortelspecie dan binnen 20 minuten verwerkt kan worden. Voer bij grote oppervlakken de klus met meerdere mensen uit.



Stap 4

Giet de egalisatiemortel uit en verdeel deze met een vloerspaan voor een vlak resultaat. De vloer is na ca. 4 uur beloopbaar en na 1 à 2 dagen af te werken.



Stap 5

Werk de **Weber Egalisatie zichtvloer** af met coating van Weber.

