

Stappenplan

Weber Slijtvaste epoxycoating

Stap 1

Zorg voor een ondergrond die droog, draagkrachtig en vrij is van stof en andere verontreinigingen die nadelig zijn voor een goede hechting.

Stap 2

Meng eerst Component B (hars) goed door. Voeg vervolgens Component A (verharder) volledig toe aan Component B. Circa 2-3 min. goed mengen.

Stap 3

Na het aanmaken en mengen de epoxycoating direct verwerken. Breng de epoxycoating kruislings aan. Materiaal nat in nat verwerken.

Stap 4

De volgende laag onverdund aanbrengen na ca. 14 -18 uur. Meng nogmaals een verpakking op dezelfde manier als stap 2, maar dan zonder water.

Stap 5

Na de laatste laag de vloer goed laten drogen. De vloer is na 1 dag beloopbaar, na 3 dagen licht belastbaar en na 7 dagen volledig uitgehard.