

Stappenplan

Weber Voorstrijk

Stap 1

Verwijder stof, vuil en loszittende delen van het oppervlak.

Weber Voorstrijk is kant- en klaar, alleen goed schudden voor gebruik. Giet de vloeistof in een emmer.



Stap 2

Smeer het te repareren oppervlak goed in met een blokkwast. Verdeel de voorstrijk gelijkmatig.



Stap 3

Weber Voorstrijk is voldoende droog als het oppervlak plakkerig aanvoelt. Breng de juiste reparatie specie binnen 24 uur aan op de ondergrond.

