

Stappenplan Weber Waterdichte Stucmortel

Stap 1

Bereid de ondergrond voor met een schuurmachine (\leq korrel 50) of hogedrukreiniger (\geq 100 bar). Zorg dat de ondergrond stof- en vetvrij is en bevochtig met water.



Stap 2

Rond, indien mogelijk, de hoeken af met **Weber Waterdichte stucmortel**. Maak hiervoor eerst een bindingslaag aan met **Weber Universeel hechtmiddel** op de vochtige ondergrond.



Stap 3

Verwerk de specie boven de 5 °C op een niet-bevroren ondergrond. Breng eerst een bindingslaag aan, gebruik hiervoor een blokkwast.



Stap 4

Zet de specie op in laagdikten van minimaal 10 mm en maximaal 15 mm.



Stap 5

Maak met behulp van een rei of lat de aangebrachte specie vlak.



Stap 6

Bescherm de aangebrachte specie tegen uitdroging (met plastic folie of fijne waternevel) en koude condities (met isolatielaag) tot een volledige uitharding.

