

# Stappenplan

## Weber Beamix NoMix Beton



### Stap 1

Graaf een gat voor de paal.



### Stap 2

Giet het gat halfvol met schoon leidingwater.



### Stap 3

Plaats nu de paal in het gat en strooi **Weber Beamix NoMix beton** gelijkmatig rondom de paal, totdat de droge mortel boven het waterniveau uitkomt.



### Stap 4

Controleer of de paal goed staat. De paal hoeft niet meer geschoord te worden. **Weber Beamix NoMix beton** verhardt binnen 15 minuten.



### Stap 5

**Weber Beamix NoMix beton** kan bedekt worden met aarde of graszoden.