

# Stappenplan

## Weber Vloer reparatie

### Stap 1

Maak de ondergrond schoon, vetvrij en stofvrij. Meng de mortel met het water, gebruik hiervoor een boormachine met de roerspindel.



### Stap 2

Gebruik bij een stugge specie de troffel om de specie aan te brengen. Bij een vloeibare specie kan de vloespecie in het gat gegoten worden.



### Stap 3

Indien noodzakelijk glad strijken met de troffel.

Klus is klaar in ca. 15 minuten. Na 2 uur is de vloer al licht belastbaar.

