Weber Beamix Cementgebonden stucmortel

Stap voor stap

Stap 1: Zorg voor een schone en vetvrije ondergrond. Bevestig geleidelatten tegen de muur. De dikte van de lat bepaalt de dikte van het stucwerk.

Stap 2: Het spaanbord met daarop de specie houd je tegen de muur. Met de spaan schuif je de specie naar boven.

Stap 3: Gebruik een houten of aluminium rei om het af te reien. Maak daarbij een zigzaggende beweging naar boven. Vul plaatsen met te weinig stucwerk onmiddellijk op.

Stap 4: Verwijder de geleidelatten en smeer vervolgens de sleuven dicht. Begin 1 à 2 uur na het afreien met het dichtschuren, gebruik daarvoor een schuurbord.

Weber Beamix
Hastelweg 161 - 5652 CJ, Eindhoven
www.nl.weber