Weber Tegellijm grootformaat tegels

Stap voor stap

Stap 1: Bepaal een nulpunt om waterpas te werken en teken een hulplijn. Bepaal de maat Van de tegel en voegbreedte en neem deze over op de maatlat. Deze maat is bepalend voor je tegelwerk.

Stap 2: Neem de maatvoering van de maatlat over op de muur. Houd hierbij rekening dat je in de hoeken uitkomt met een halve tegel of meer. Gebruik een tegelsnijder om op maat te snijden.

Stap 3: Nadat de lijm op de ondergrond is aangebracht, plaats je de tegels met een licht schuivende/drukkende beweging op hun plaats.

Stap 4: Maak de tegels na het lijmen goed schoon. Waar nodig de voegen uitkrabben en lijmresten verwijderen voor het verharden van de lijm.

Weber Beamix
Hastelweg 161 - 5652 CJ, Eindhoven
www.nl.weber