Stappenplan

Weber Tegelprimer niet-poreuze onder-gronden

Stap 1

Maak de onder-grond schoon en vetvrij. Verwijder losse delen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.

Stap 2

De primer is direct klaar voor gebruik. Roer de primer eerst licht door. Breng het materiaal dun en gelijkmatig aan. Laat het 2 tot 4 uur drogen.

Stap 3

Na droging van de primer kan het oppervlak worden afgewerkt. Reinig het gereedschap direct na gebruik met water.